

Sostituzione dell'impugnatura di un tubo elettrificato Aertecnica

L'Impugnatura A036786 è uguale all'impugnatura Aertecnica.



Se impugnatura Aertecnica ha il variatore occorre modificare la basetta in modo tale che le slitte siano sulle piste corrette.

Si perde in questo caso la funzionalità di "Variatore".

Le piste e le slitte sono identiche mentre la posizione cambia.



Se il cilindro con le piste del tubo aertecnica è sano è possibile fare la sostituzione.



OCCORRE DISSALDARE E SALDARE COME INDICATO
NELL'IMMAGINE.

OPPURE SOSTITUIRE LA BASETTTA NUOVA CON
QUELLA VECCHIA (se è sana!)

